



AUTODOMÍCHÁVAČ ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ



Obecně

- Je vaší povinností seznámit se s návodem na provoz a údržbu konkrétního autodomíchávače a ten pak obsluhovat v souladu s ním
- Všechny práce na autodomíchávači, které nemohou být prováděny ze země, provádějte z bezpečných plošin, řádně zabezpečených žebříků apod. Nešplhejte po autodomíchávači bez řádného zabezpečení, nestoupejte na zábradlí.
- Používejte přidělené OOPP
- Při vystupování a sestupování z kabiny používejte stupadla a přidržujte se madel.
Zákaz seskakování z autodomíchávače
- Stupadla, žebřík a plošiny udržujte v čistotě
- Žebřík při spouštění držte oběma rukama, aby nedošlo k neúmyslnému spuštění
- Nenaklánějte se přes zábradlí a vždy dbejte na pevný postoj
- Při jízdě s naloženým autodomíchávačem věnujte pozornost poloze těžiště betonové směsi, zejména při stoupání a klesání a v zatáčkách
- Před zahájením jízdy se ujistěte, že všechna pohyblivá zařízení a volné příslušenství jsou řádně upevněny
- Neodstraňujte ochranné prvky (kryty apod.)

Provoz na stavbách

Na stavbách dbejte na:

- volný příjezd k vykládacímu místu, bez překážek
- rovný terén, bez výmolů, schopný udržet hmotnost vozidla
- dostatečný odstup od stavebních jam, svahů, staveb, inženýrských sítí apod.
- zajištění vozidla na svažitém terénu podkládacími klíny

Provoz

- Vždy mějte pod dohledem nebezpečný prostor stroje
tj. - místo ustavení autodomíchávače
- pracovní prostor bubny
- pracovní prostor výsypného žlabu (při vyprazdňování bubny autodomíchávače je třeba počítat s nekontrolovanými pohyby žlabu a s vystřikováním betonu)
a zamezte pohybu neoprávněných osob
- Při poruše, která by mohla ohrozit bezpečnost práce (např. poškození hydraulické soustavy, závady na bezp.zařízení), zastavte ihned provoz autodomíchávače
- S výsypným žlabem pohybujte pouze v prázdném stavu
- Odpojení tlakových hadic provádějte až po jejich úplném odtlačování



AUTODOMÍCHÁVAČ ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ



Čištění a údržba

- Po skončení provozu autodomíchávač neprodleně vyčistěte
- Při používání recyklačního zařízení na betonárnách se řiďte jeho provozním řádem
- Čištění provádějte ze země nebo z vhodné konstrukce, která zajistí váš bezpečný pohyb
- Při čištění se buben pohybuje zdola nahoru
- Před započatím jakékoliv údržbářské práce na stroji ho odstavte na rovné, pevné ploše, vypněte, stroj zajistěte před neoprávněným uvedením do provozu (uzamknutím kabiny) a samovolným pohybem (ruční parkovací brzda, podložení kol)
- Před zahájením práce na nástavbě autodomíchávače, zejména na bubnu, v prostoru vtokové a výtokové nálevky, na pohonu, na základním rámu zajistěte také aretaci bubnu, odpojení akumulátorů
- Nikdy nesahejte do rotujícího bubnu, ani pomocí nástrojů
- Nikdy nepracujte v blízkosti rotující kloubové hřídele
- Vždy dodržujte bezpečnou vzdálenost od rotujícího bubnu

